



DALI SYSTÉM – PROSTOROVÁ REZERVA 201E		
sv.o.č.4.1	CYKY 5Jx1,5 WLOS4 m.102	22
sv.o.č.6.1	CYKY 5Jx1,5 WLOS6 m.104	23
sv.o.č.7.1	CYKY 5Jx1,5 WLOS7 m.104	24
sv.o.č.8.1	CYKY 5Jx1,5 WLOS8 m.106	25
sv.o.č.9.1	CYKY 5Jx1,5 WLOS9 m.107	26
sv.o.č.10.1	CYKY 5Jx1,5 WLOS10 m.108	26
OSO	CYKY 19Jx1,5 WLOSO recepcce	
OSO	propojení DALI dodávka DALI	

ovládání vypínači 4.1,6.1,7.1,8.1,9.1,10.1