



STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ R4
ROZVODNICE, DOPLNIT O NOVĚ EL. PŘÍSTROJE
DEMONTOVAT REZERVNÍ JISTIČE ITM
ROZDĚLIT PEN NA PE+N
UPRAVIT MASKU